

## Cameratips

Voor men begint:

1. De lens controleren of deze schoon is.
2. Controleer of de batterijen zijn opgeladen.

Voor het handmatig bedienen van de camera:

1. Bij overbelichting, diafragma en sluitertijd gebruiken.
2. Bij het filmen achter gaas, bij schittering en door dubbel glas handmatig scherpstellen.
  - Bij filmen door dubbel glas, lens van de camera eerst tegen het glas drukken dan pas opnemen.
  - Bij in- en uitzoomen kunnen beelden onrustig worden. Zoom daarom eerst in en dan pas opnemen, zoom daarna iets uit.
  - Gebruik bij voorkeur de witbalans bij macro opnamen, neem een dubbele witte A4 en plaats het voor het onderwerp, zoom in tot het hele scherm wit is, druk daarna op wit balans.
  - Filmen van uit de auto, neem tijdens het filmen een gedeelte van de auto, b.v. een stukje spiegel of ruitenwischer of raamstijl, tijdens het varen een klein stukje van de boot, gevolg?: de kijker rijdt of vaart mee!.
  - Bij het filmen van kerken, gebouwen of vergezichten: maak minimaal een stuk of zes close-ups, om later te kunnen knippen zonder springers. Een goede film heeft minimaal 60% close-ups.

Succes!  
Jan